

Datix2Watch - Smartwatch Uomo a terra - Stand-alone

Datix2Watch model year 24 è il nuovo smartwatch della gamma Datix2Watch dedicato alla gestione di persone isolate che integra "by design" l'applicazione Datix2App nella quale sono previste funzioni specifiche come il tasto "touch" SOS (per segnalazione volontaria di emergenza) oppure il monitoraggio del movimento del polso dell'utente e in caso di immobilità prolungata (timer settabile) può inviare automaticamente SMS (fino a 4 destinatari) e chiamare fino a 4 numeri di telefono (fissi e mobili, con possibile conversazione "hands-free"). Sono attivabili anche funzioni tecniche (es. alert batteria bassa con SMS fino a 4 destinatari oppure la notifica all'utente in caso di mancanza di copertura di rete cellulare). Oltre all'indicazione del tipo di allarme/nome utente (es. SOS Mario Rossi) gli SMS di allarme possono riportare anche il link Google Maps con l'ultima posizione rilevata (se il ricevitore GPS è attivo e se ci sono satelliti in vista). Infine, l'applicazione supporta anche la localizzazione indoor tramite beacon (tag BLE) e reti Wi-Fi (in caso di utilizzo le indicazioni di "indoor tracking" saranno incluse nell'SMS di allarme). Setup manuale direttamente a bordo smartwatch o tramite tool esterni dedicati da concordare. Dispositivo consigliato in base a quanto previsto da Art. 2, comma 5, D.M. 388/03 per lavoratori isolati e L. 81/08, art. 43.



Art.	Descrizione
<p>Datix2Watch Model year 2024</p> <p>Smartwatch per operatori isolati</p>	<p>Datix2Watch mod. Year 2024 con app Datix2App - Licenza 2 anni</p> <p>Smartwatch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo Android 8.1 • CPU quad-core • Memoria 2GB RAM/16GB ROM • Display capacitivo AMOLED 2,13", risoluzione 410x502 pixel • Speaker, microfono e vibrazione • Rete 2G/3G/4G LTE, chiamate, SMS, internet, carta SIM formato nano (non inclusa) • Localizzazione GPS • Bluetooth & Wi-Fi • Fotocamera 2MP • Batteria Litio 900 mAh. min. • Ricarica con contatti magnetici (base di appoggio per ricarica con cavo USB incluso nella confezione, alimentatore 230V opzionale, vedi sotto) • Dimensioni cassa 60 x 49 x 17 mm., lunghezza cinturino 270mm. • Peso 70 gr. • Cinturino in TPU sostituibile • Applicazione Datix2App, licenza 24 mesi, per uomo a terra (vedi sotto le caratteristiche), alert di scadenza a partire da 15 gg. rimanenti <p>-----</p> <p>Applicazione Datix2App uomo a terra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione licenza applicazione uomo a terra tramite connessione dati, durata 24 mesi da data di attivazione (rinnovabile, vedi sotto). • Versione Stand-alone di default, configurazione funzionalità da smartwatch (menù app amministratore), senza gestione in cloud (opzionale su piattaforma on line, vedi sotto) • Segnalazioni di funzionamento: visive, acustiche, vibrazione. • Avvio applicazione al boot del sistema operativo oppure su richiesta dell'utente (con/senza Login) • Funzione uomo a terra comprendente allarme immobilità (assenza di movimento di polso/braccio) e allarme panico (tasto SOS "touch") trasmessi via SMS (max 4 destinatari per tipo di allarme) e composizione numeri con conversazione (max 4 destinatari per tipo di allarme, no voce registrata). • Allarme batteria bassa via SMS (max 4 destinatari). • Segnalazione visiva/acustica al portatore in caso di assenza di segnale rete cellulare. • Timer per annullamento allarme SOS configurabile (con timer=0 allarme silenzioso e immediato). • Durata pre-allarme visivo/acustico per allarme immobilità configurabile. • Localizzazione outdoor (tramite GPS), se attivo in sistema operativo e in Datix2App • Supporto Beacon Bluetooth Low Energy e reti Wi-Fi (Router Wi-Fi / Access point Wi-Fi) per localizzazione indoor, se attivo in sistema operativo e in Datix2App • Consigliata in base a quanto previsto da Art. 2, comma 5, D.M. 388/08 per lavoratori isolati e L. 81/08, art. 43
<p>Alimentatore 230V per Datix2Watch D2W24</p>	<p>Alimentatore per ricarica batteria Datix2Watch mod. D2W24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore 230V – 1A con connettore USB per ricarica batteria da presa di corrente a muro (cavo USB x PC + base di carica inclusi nello Smartwatch) • Indicato per chi ha necessità di ricarica in mobilità senza utilizzare un P.C.

Servizi ed accessori post-vendita per Datix2Watch

<p>Ticket Teleassistenza</p>	<p>Ticket di teleassistenza per supporto al set up iniziale Servizio di assistenza Datix-on-line per analisi funzionalità sistema e supporto al setup iniziale, con eventuale assistenza remota (via Teamviewer o Anydesk) - <u>Validità 1H a scelta del Cliente</u>. Le condizioni generali di fornitura del servizio di teleassistenza sono disponibili a questo link http://www.savv.it/assistenza.php</p>
<p>Rinnovo licenza Datix2App</p>	<p>Rinnovo licenza Datix2App uomo a terra per 24 mesi per Datix2Watch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo licenza app uomo a terra per ulteriori 24 mesi (decorrenti da data di attivazione), alert di scadenza a partire da 15 gg. rimanenti. Nell'acquisto iniziale di Datix2Watch sono inclusi 24 mesi di licenza uomo a terra.

PVS SpA
Via Leonardo da Vinci, 18
20051 CASSINA DE PECCHI (MI) -Italy
Tel. +39 029160011
Fax +39 0291600149
Email : info@pvs-spa.it
Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 624.000.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165