

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Accessori Linea Disinfettanti - Dispenser da parete con braccio dosatore art.3908372 e 3908374
-------------------------	--

Descrizione Prodotto	Dispenser da parete per flaconi da 500 ml e da 1000 ml, dotato di braccio dosatore in acciaio inox.
Codice Prodotto	3908372 3908374
Divisione	OPM
Prodotto da	B. Braun Medical AG - Sempach Svizzera
Officina di produzione	B. Braun Medical AG
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Codice CND	Non si tratta di Dispositivo Medico

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Dispenser da parete costituito da una piastra in acciaio inox dotata di fori di fissaggio e di supporti per il posizionamento del flacone. E' dotata inoltre di un braccio in acciaio inox della lunghezza di 140 millimetri munito di una guida che mantiene in posizione l'estremità del dosatore posizionato sul flacone.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il dispenser da parete art. nr. 3908372 è abbinabile ai flaconi da 500 ml mentre il modello art. nr. 3908374 è abbinabile ai flaconi da 1000 ml. Il braccio meccanico azionabile con il gomito, consente ad ogni pressione di erogare una quantità predefinita di prodotto.

Caratteristiche tecniche dei componenti principali

	Composizione
Base dotata di fori per il fissaggio a muro e di sostegni per il fissaggio dei flaconi	SS - Acciaio inox
Supporto con braccio a sezione cilindrica della lunghezza di 140 millimetri, dotato di guida per dosatore a pressione	SS - Acciaio inox

Monouso	NO
Sterile alla vendita	Non sterile
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Confezionato in busta singola di Polietilene
Temperatura di conservazione	Non sono previste condizioni particolari. Osservare le normali condizioni di magazzinaggio
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"
Anno inizio commercializzazione	2008

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Paraf	Nomenclatori	N° Repertorio
3908372	Dispenser inox da parete per flaconi da 1000 ml	N.A.	no MD	SCA da 1 pz.	N.A.	N.A.	N.A.
3908374	Dispenser inox da parete per flaconi da 500 ml	N.A.	no MD	SCA da 1 pz.	N.A.	N.A.	N.A.